

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Снять внутреннюю обшивку в багажнике, обеспечив доступ к днищу автомобиля изнутри.
- Убрать накладки на глушитель с двух сторон.
- Снять глушитель и отложить в сторону, освободив доступ к лонжерону.
- Снять заглушки и через штатные отверстия А в лонжеронах просверлить отверстия ф13 мм в верхней полке лонжерона.
- Через штатные отверстия ф10 просверлить отверстия В ф13 мм в нижней и верхней полках лонжеронов автомобиля .
- Рассверлить отверстия В в лонжеронах автомобиля с верхней стороны до ф18 мм.
- Установить втулки в точках А с нижней стороны лонжерона.
- Установить втулки в точках В с верхней стороны лонжерона.
- Установить боковые кронштейны, не затягивая гайки, согласно приложенной схеме.
- Установить балку ТСУ.
- Установите шар, подрозетник на балку ТСУ.
- Затяните все крепежные элементы с нужным моментом.
- Установить глушитель и накладки на место.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru



Коробка упаковочная

Болт М12 х 40	4 шт.
Болт М12 х 120	4 шт.
Болт М12 х 1,25 х 75	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	6 шт.
Гайка М12 х 1,25 с/контр.	2 шт.
Шайба 12 увел.	4 шт.
Шайба 12	14 шт.
Шайба 12 пруж.	2 шт.
Шар VН 8826	1 шт.
Втулка 78 мм	4 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки

М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия

Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн левый	1 шт.
Кронштейн правый	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:

Модель..... VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П

Дата установки

Подпись

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	33 18 A JAC S5  2014 ⇒	 ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН				D	

3318.00.00.00.02 - 01 - Правый кронштейн

Болт M12x40

Гайка M12 (с/контр.)

Шайба С.12.37

3318.01.00.00.00 СБ Балка в сборе

Болт M12x120

Гайка M12 (с/контр.)

Шайба С.12.37 (увелич.)

Шайба С.12.37

БАФ-0093 Втулка l=78

3318.00.00.00.02 - Левый кронштейн

Болт M12x40

Шайба 12Л (пружин.)

Шайба С.12.37

Болт M12x1,25x75

Гайка M12x1,25 (с/контр.)

Шайба С.12.37

БАФ-0168 Кронштейн подрозетника

Шар 8826

bosal