

Боковые подножки



Порядок установки комплекта подножек.

1. Снять два пластиковых пыльника.
2. Приложить кронштейны к кузову и определить места установки.
3. Установить кронштейны, используя штатные резьбовые отверстия М8.
4. Приложить пластиковые пыльники и сделать вырезы под кронштейны.
5. Установить листы подножек, крепить болтами М8х20 и гайками М8.
6. Отрегулировать положение листов подножек относительно кузова.
7. Затянуть все точки крепления. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
8. Нагрузить обе подножки весом 80-100кг в течение минуты.
9. Проверить затяжку точек крепления. При необходимости дотянуть.

Крепление переднего кронштейна



Крепление заднего кронштейна



Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АТИКУЛ
Болт	M8×25	24 шт.	С квадратной головкой
	M8x20	8 шт.	
Гайка	M8	16 шт.	
Шайба увеличенная	M8	40 шт.	
Шайба гровер	8	32 шт.	